

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL CHIP AUTOBLAKCAT v2.0 + LOADER V.1

Metodo de arranque para originales PSX,PS2,DVD

Funciona normal, metes juego y ya está.

Metodo de arranque para Copias de seguridad de PSX

*Abrir bandeja meter la copia de seguridad en la consola y cerrar bandeja dando doble click al EJECT.
El juego comenzara a cargar*

Si tienes V5 .Metodo de arranque para Copias de seguridad de PS2 (no protegidos "EA")

Meter LA DEMODVD que viene con la consola .

Cargara hasta llegar al menu de LA DEMODVD , pulsar X para escoger el juego AIRBLADE.

Pulsar el EJECT durante unos 2 sg y la bandeja se abrira .

Ahora tienes unos 4 segundos para cambiar el LA DEMODVD por el BOOT DVD (Loader v.1)

Una vez se ha cerrado pulsamos X y cargara el BOOT DVD (Loader v.1)

Ahora hay 2 opciones:

PARA BACKUPS DE PS2 NORMALES EN CD.

Presiona eject para abrir la bandeja

Cambia el BOOT DVD por tu Copia de seguridad de PS2 EN CD

Haz doble click en el EJECT para cerrar la bandeja y espera a que reconozca el cd.

Presiona X del mando y El juego comenzara a cargar

PARA BACKUPS DE PS2 EN CD "EA" O PROTEGIDOS

Parchearlos para desprotegerlos y usar el metodo de cd normal.

PARA JUEGOS EN DVD

Abre la bandeja y cambia el BOOTDVD por la DEMODVD y cierra.

Reconocera el dvd dale a X y cuando te indique pulsar el EJECT durante unos 2 sg y la bandeja se abrira .

Ahora tienes unos 4 segundos para cambiar la DEMODVD por tu Copia de seguridad

Cuando cierre la bandeja presiona X del mando y El juego comenzara a cargar

Si tienes v3 o v4 .Metodo de arranque para Copias de seguridad de PS2 (no protegidos "EA")

Meter LA DEMOCD que viene con la consola.

Cargara hasta llegar a la presentacion de LA DEMOCD

Pulsar X para saltarse la presentacion de LA DEMOCD

Otra vez X para elegir jugar al FIFA (o SSX según Bootcd) y nos saldra el menu de configuracion de los mandos

Pulsar el EJECT durante unos 2 sg y la bandeja se abrira .

Ahora tienes unos 4 segundos para cambiar el LA DEMOCD por el BOOT CD

Una vez se ha cerrado pulsamos X y cargara el BOOT CD (Loader v1)

Ahora hay 2 opciones:

PARA BACKUPS DE PS2 NORMALES EN CD.

Presiona eject para abrir la bandeja

Cambia el BOOT CD por tu Copia de seguridad de PS2 EN CD

Haz doble click en el EJECT para cerrar la bandeja y espera a que reconozca el cd.

Presiona X del mando y El juego comenzara a cargar

PARA BACKUPS DE PS2 EN CD "EA" O PROTEGIDOS

Parchearlos para desprotegerlos y usar el metodo de cd normal o bien:

Pulsar el EJECT durante unos 2 sg y la bandeja se abrira .

Ahora tienes unos 4 segundos para cambiar el la DEMOCD por tu copia de seguridad

Cuando se cierre la bandeja pulsa X del mando y a jugar.

PARA JUEGOS EN DVD

Abre la bandeja y cambia el BOOTCD por una DEMODVD valida y cierra.

Reconocera el dvd dale a X y cuando te indique pulsar el EJECT durante unos 2 sg y la bandeja se abrira .

Ahora tienes unos 4 segundos para cambiar la DEMODVD por tu Copia de seguridad

Cuando cierre la bandeja presiona X del mando y El juego comenzara a cargar